

INSTELLEN PRINTER HP LJ P4015x VOOR EXPORTDOCUMENTEN ONLINE

INLEIDING

Voor ExportDocumenten Online (EDO) heeft u een Hewlett-Packard Laserjet P4015x beschikbaar. Deze printer moet als extra boven de standaard configuratie, uitgerust zijn met extra 128 MB intern geheugen (totaal wordt dan 256 MB). Deze geheugenuitbreiding is nodig voor het direct (via Internet) printen van PDF bestanden.

De printer moet om te kunnen printen vanuit ExportDocumenten Online zijn uitgerust met de speciale printer software van Datascan: KVK EDO printersoftware voor de HP LJ P4015x. Bij aanschaf van deze printersoftware wordt een installatiedocument geleverd op basis waarvan u eenvoudig zelf de printersoftware kunt installeren. Na installeren van deze software, moet u in deze software instellen, welke printerlades u voor welk documenttype wilt gebruiken. ExportData heeft voor het instellen van de printerlades een informatiedocument beschikbaar.

Dit document betreft de instellingen op de HP LJ P4015x, noodzakelijk om de printer te kunnen gebruiken voor ExportDocumenten Online.

INSTELLINGEN

Papierformaat

Standaard wordt de HP LJ P4015x geleverd met de instellingen voor het papierformaat:

Lade 1 (handmatige invoer) : alle formaten
Lade 2 e.v. : A4 formaat

Voor ExportDocumenten Online moet u controleren of de lades 2, 3 en verder (indien van toepassing) staan ingesteld op het papierformaat A4.

Met name voor het printen van bijlagen, legalisaties en certificeringen is het noodzakelijk dat u ook controleert of de pdf-bestanden die u gebruikt A4 formaat zijn. A4 formaat is 210mm maal 297mm. Iedere afwijking hiervan (hoe klein dan ook) zorgt er voor dat het printen via de lades 2 en hoger niet mogelijk is.

Om het *standaard papierformaat* in te stellen, gaat u naar het menu op de printer (kan ook softwarematig):

Ga naar Configure Device
Selecteer Printing Submenu
Selecteer Default Paper Size
Stel de 'default paper size' in op A4 formaat.

Voor het *papierformaat per lade* in te stellen, gaat u naar het menu op de printer (kan ook softwarematig):

Ga naar Paper Handling

Selecteer Tray [n] Type

Kies de lade 2 en vervolgens A4 formaat. Herhaal dit voor alle lades 3 en hoger.

Hoogte van print op papier

Indien de print niet goed op het Certificaat van Oorsprong of EUR document geprint worden, kunt u de hoogte van de print instellen. De instelling geldt vervolgens voor alle prints voor de betreffende printlade.

Voor het instellen van de *hoogte van printen* gaat u naar het menu op de printer (kan ook softwarematig):

Ga naar Configure Device

Selecteer Set registration

Selecteer Adjust Tray [n]

Geef het ladenummer in van de lade waarvoor u de printhoogte wilt wijzigen.

De hoogte stelt u in via de Y shift. Door aan te geven hoeveel punten (1 tot 20) en in welke richting (- is hoger, + is lager) stelt u de hoogte in. 20 punten is de hoogte van twee karakters.

IP verkeer

Voor ExportDocumenten Online moet u IP v6 op de printer uitschakelen. Dit doet u als volgt.

Ga naar Configure Device

Selecteer I/O submenu

Selecteer Embedded Jetdirect

Selecteer TCP/IP

Selecteer IPV6 setting

Zet de setting op 'OFF' of 'Disabled'.

Beveiliging

Om het printen via Internet mogelijk te maken moet u de printer zodanig instellen dat het zogenoemde HTTPS verkeer mogelijk is. Indien u dit niet instelt, kunt u bij het printen een foutmelding krijgen: "THERE IS A PROBLEM WITH THIS WEBSITE SECURITY CERTIFICATE".

Ga naar Configure Device

Selecteer I/O Submenu

Selecteer Embedded Jetdirect

Selecteer Security

Selecteer Secure Web

Kies hier voor de optie "HTTP/HTTPS optional". De toegang moet worden toegestaan.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ExportData: 0317 428713.